

GRACIAS POR CONFIAR EN ARTECONFORT

Enhorabuena, acaba de adquirir una lámpara solar Arteconfort: vanguardia tecnológica unida a la mayor eficiencia energética.

PRECAUCIONES

- La utilización y las modificaciones técnicas no autorizadas podrían suponer un peligro de lesiones.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y de personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si son supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y comprender los riesgos involucrados. Así como de la limpieza y el mantenimiento del aparato.
- Los niños no deben jugar con el aparato.

Las instrucciones y las normas de seguridad de este manual no pueden prevenir todas las condiciones y situaciones que pudieran ocurrir.

Por razones obvias, el presente manual no puede incluir factores como la precaución y el cuidado. Estos factores deberán ser asumidos por quien instala, mantiene, utiliza y disfruta el producto.

ADVERTENCIAS

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de comenzar la instalación y guárdelo para referencia en el futuro. En caso de transferencia del aparato, entregue asimismo este manual de instrucciones a la persona correspondiente.

GARANTÍA

- Cualquier tipo de uso incorrecto, indebido, anómalo o que infrinja las normas de instalación puede resultar peligroso y se perderá la garantía del producto.
- Antes de acudir al servicio técnico, es aconsejable leer la guía de solución de problemas incluida en este manual.

ANTES DE LA INSTALACIÓN

- Abra la caja y desembale las piezas manipulándolas de forma cuidadosa para que no se estropeen.
- Es aconsejable contar con una superficie lo suficientemente amplia para realizar la instalación.
- Identifique todas las piezas antes de comenzar el montaje.

El tiempo de cortesía del sensor de presencia es de 15 segundos.

MANTENIMIENTO

- En caso de que la luminaria no se encienda por la noche debido a que la batería se ha descargado, apáguela y permita que

MODOS DE LUZ

1. Durante el día, la luminaria se cargará y se mantendrá la luz apagada. Cuando llegue la noche, la luz se encenderá de forma automática si tiene carga.

2. Puede cambiar el modo de luz mediante pulsaciones del botón:

- Encendido: presione el botón durante 2 segundos.
- Regulación con sensor: la luz se mantendrá tenue si no detecta presencia, y aumentará si la detecta.
- Encendido con sensor: la luz se mantendrá apagada si no detecta presencia, y se encenderá si la detecta.
- Siempre encendido: independientemente de si detecta presencia o no.
- Luz fija: la luz se mantendrá encendida a la máxima intensidad.
- Apagado: el panel no cargará las baterías.

3. Una vez elegido el modo de luz, se mantendrá el mismo cada día.

LIGHT MODES

1. During the daytime, the system is charging, and the light is turned off. At night, the system starts lighting automatically.

2. Each press of a button will replace a light mode:

- Power on: press and hold the button for 2 seconds to start the first mode.
- Body sensor + micro-mode: when someone comes, the light will be strong. When no one comes, the light will be bright slightly.
- Encendido con sensor: la luz se mantendrá apagada si no detecta presencia, y se encenderá si la detecta.
- Antes de acudir al servicio técnico, es aconsejable leer la guía de solución de problemas incluida en este manual.

MEDIO AMBIENTE

No tire aparatos eléctricos a la basura doméstica, utilice instalaciones de recogida selectiva. Consulte a las autoridades locales para obtener más información.

The instructions and safety regulations in this manual cannot prevent all conditions and situations that may occur. For obvious reasons, this manual cannot include factors such as caution and care. These factors must be assumed by who installs, maintains, uses and enjoys the product.

Si los aparatos eléctricos se depositan en vertederos, los componentes peligrosos pueden filtrarse en las aguas subterráneas y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y bienestar.

Gracias por cuidar del medio ambiente.

THANKS FOR TRUSTING IN ARTECONFORT

Read this instruction manual carefully before beginning installation and save it for future reference. In case of transfer of the device, you must also give this instruction manual to the corresponding person.

WARNING

- Clean the appliance regularly to maintain its appearance as new. To do this, use a soft, lint-free cloth to avoid scratching the finish.
- Be sure to install the product in an area where it receives direct sunlight for optimal battery charging.

CAUTION

- Use and unauthorized technical use or that violates the installation norms can be dangerous and the guarantee of the product will be lost.
- This device can be used by children aged 8 years and above and of people with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or instructed about the use of the device safely and understand the risks involved.

• Before going to the technical service, it is advisable to read the troubleshooting guide included in this manual.

• Always light mode: it will always light at night, no induction function.

• Full light mode: it will be strong light.

• Shutdown: the light will not charge.

• Children should not play with the device.

3. It will work according to the installed mode every day, no need to switch again.

The delay time for sensor is 15 seconds.

If electrical appliances are deposited in landfills, hazardous components can seep into groundwater and enter the food chain, damaging health and well-being. Thanks for taking care of the environment.

LIGHT MODES

1. During the daytime, the system is charging, and the light is turned off. At night, the system starts lighting automatically.

- Clean the appliance regularly to maintain its appearance as new. To do this, use a soft, lint-free cloth to avoid scratching the finish.
- Be sure to install the product in an area where it receives direct sunlight for optimal battery charging.

ENVIRONMENT

Do not throw electrical appliances into the household waste, use selective collection facilities. Consult local authorities for more information.

The instructions and safety regulations in this manual cannot prevent all conditions and situations that may occur. For obvious reasons, this manual cannot include factors such as caution and care. These factors must be assumed by who installs, maintains, uses and enjoys the product.

If electrical appliances are deposited in landfills, hazardous components can seep into groundwater and enter the food chain, damaging health and well-being. Thanks for taking care of the environment.

WARNING

days before turning it on again.

- Clean the appliance regularly to maintain its appearance as new. To do this, use a soft, lint-free cloth to avoid scratching the finish.
- Be sure to install the product in an area where it receives direct sunlight for optimal battery charging.

The instructions and safety regulations in this manual cannot prevent all conditions and situations that may occur. For obvious reasons, this manual cannot include factors such as caution and care. These factors must be assumed by who installs, maintains, uses and enjoys the product.

If electrical appliances are deposited in landfills, hazardous components can seep into groundwater and enter the food chain, damaging health and well-being. Thanks for taking care of the environment.



f @ | www.arteconfort.com

ARTECONFORT HOTEL S.L.
Ctra. Andalucía, 6
45224 Seseña Nuevo
Toledo, España

Si tiene alguna pregunta, incidencia o falta de componentes, consulte con su distribuidor. También puede consultarnos a través del correo electrónico info@arteconfort.com o mediante el formulario de contacto disponible en nuestra página web.

PT OBRIGADO POR CONFIAR EM ARTECONFORT

Parabéns, você acaba de comprar uma lâmpada solar Arteconfort: tecnologia de ponta, juntamente com o aumento da eficiência energética..

PRECAUÇÕES

- O uso e alterações técnicas não autorizadas podem constituir um risco de ferimento.
- Este aparelho pode ser usado por crianças de 8 anos em diante e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais, reduzidas ou falta de experiência e conhecimento si são supervisionadas por um adulto ou instruídos sobre o uso do aparelho com segurança e compreender os riscos envolvidos. Assim como a Limpeza e manutenção do aparelho.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.

As Instruções e regras de segurança, não podem impedir todas as condições e situações que podem ocorrer. Por razões óbvias, este manual não pode incluir fatores tais como o cuidado e atenção. Estes fatores devem ser assumidos por quem instala, mantém, usa e desfrutar o produto.

AVISOS

Por favor, leia atentamente este manual de instruções antes de iniciar a instalação e guardar para referência futura. No caso de transferência da unidade, também entregue este manual à pessoa correspondente.

GARANTIA

- Qualquer uso incorrecto, abuso, uso anormal ou que infrinja as regras de instalação pode ser perigosa e a garantia do produto será perdida.
- Antes de frequentar o Serviço técnico, é aconselhável ler a solução de problemas neste guia manual.

ANTES DA INSTALAÇÃO

- Abra a caixa e descompactar as partes manipulá-los com cuidado para não prejudicarem.
- É aconselhável ter uma superfície suficientemente grande para executar a instalação.
- Identificar todas as peças antes da montagem.

MODOS DE LUZ

1. Durante o dia, a luminária será cobrada e irá manter a luz desligada. Quando vem a noite, a luz ligará automaticamente se você tem carregado.
2. Você pode alterar o modo pressionando o botão:
 - Para ligar: pressione o botão por 2 segundos.
 - Ajuste do sensor: a luz escurece se não for detectada a presença e vai aumentar se ele detecta-lo.
 - Ligação com sensor: luz será pago se a presença não é detectada e vai ligar se ele detecta-lo.
 - Sempre ligado: independentemente se detectar a presença ou não.
 - Luz fixa: a luz permanecerá acesa para a intensidade máxima.
 - Desligado: o painel não carregará as baterias.

3.Uma vez escolhido o modelo da luz, permanecerá o mesmo todos os dias.

O tempo de cortesia do sensor de presença, é 15 segundos dos.

MANUTENÇÃO

- Se a luminária não ligar à noite porque a bateria está descarregada, desligue-a e permitem carregar durante 1 ou 2 dias antes de ligá-la novamente.



Manual de instrucciones
Instruction manual
Manual de instruções



Manual de instrucciones
Instruction manual
Manual de instruções

EÓN