

GRACIAS POR CONFIAR EN ARTECONFORT

Enhorabuena, acaba de adquirir una lámpara solar Arteconfort: vanguardia tecnológica unida a la mayor eficiencia energética.

PRECAUCIONES

- La utilización y las modificaciones técnicas no autorizadas podrían suponer un peligro de lesiones.
- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y de personas anómalo o que infrinja las normas de instalación puede resultar peligroso y se perderá la garantía del producto.
- Cualquier tipo de uso incorrecto, indebido, anómalo o que infrinja las normas de instalación puede resultar peligroso y se perderá la garantía del producto.
- Los niños no deben jugar con el aparato.

ANTES DE LA INSTALACIÓN

- Abra la caja y desembale las piezas manipulándolas de forma cuidadosa para que no se estropeen.
 - Es aconsejable contar con una superficie lo suficientemente amplia para realizar la instalación.
 - Identifique todas las piezas antes de comenzar el montaje.
- Las instrucciones y las normas de seguridad de este manual no pueden prevenir todas las condiciones y situaciones que pudieran ocurrir. Por razones obvias, el presente manual no puede incluir factores como la precaución y el cuidado. Estos factores deberán ser asumidos por quien instala, mantiene, utiliza y disfruta el producto.

GARANTÍA

- Esta lámpara tiene una garantía de 2 años.
- Any type of incorrect, improper, anomalous use or that violates the installation norms of the device can suppose a risk of injury.
- This device can be used by children aged 8 years and above and of people with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or instructed about the use of the device safely and understand the risks involved. As well as cleaning and maintenance of the device.
- Children should not play with the device.

BEFORE INSTALLATION

- Open the box and unpack the pieces, handling them carefully so they do not get damaged.
- It is advisable to have a sufficiently large surface to perform the installation.
- Identify all parts before beginning assembly.

The instructions and safety regulations in this manual cannot prevent all conditions and situations that may occur. For obvious reasons, this manual cannot include factors such as caution and care. These factors must be assumed by who installs, maintains, uses and enjoys the product.

ADVERTENCIAS

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de comenzar la instalación y guárdelo para referencia en el futuro. En caso de transferencia del aparato, entregue asimismo este manual de instrucciones a la persona correspondiente.

MODOS DE LUZ

1. Durante el día, la luminaria se cargará y se mantendrá la luz apagada. Cuando llegue la noche, la luz se encenderá de forma automática si tiene carga.
2. Puede cambiar el modo de luz mediante pulsaciones del botón:

GUARANTEE

- Power on: press the button.
- Encendido: presione el botón.
- Siempre encendido: independientemente de si detecta presencia o no.

MANTENIMIENTO

- Clean the appliance regularly to maintain its appearance as new. To do this, use a soft, lint-free cloth to avoid scratching the finish.
- Limpie el aparato con regularidad para mantener su apariencia como nueva. Para ello, utilice un paño suave sin pelusa para evitar rayar el acabado.
- Be sure to install the product in an area where it receives direct sunlight for optimal battery charging.
- Asegúrese de instalar el producto en una zona en la que reciba la luz solar directa para una carga óptima de la batería.
- Select an outdoor location away from other light source at night, such as street lights. Other lights may cause the product to not turn on automatically at night.
- Instale el producto en una zona en la que no haya otras fuentes de luz, como por ejemplo, farolas. En caso contrario, es posible que el producto no se encienda de forma automática por la noche.
- The replacement of the battery must be done by a licensed electrician.
- El reemplazo de la batería debe realizarlo un electricista autorizado.

LIGHT MODES

1. During the daytime, the system is charging, and the light is turned off. At night, the system starts lighting automatically.
2. Each press of a button will replace a light mode:

MAINTENANCE

- If the luminaire does not turn on at night because the battery has been discharged, turn it off and allow it to charge for 1 or 2 days before turning it on again.
- Clean the appliance regularly to maintain its appearance as new. To do this, use a soft, lint-free cloth to avoid scratching the finish.
- Limpie el aparato con regularidad para mantener su apariencia como nueva. Para ello, utilice un paño suave sin pelusa para evitar rayar el acabado.
- Be sure to install the product in an area where it receives direct sunlight for optimal battery charging.
- Asegúrese de instalar el producto en una zona en la que reciba la luz solar directa para una carga óptima de la batería.
- Select an outdoor location away from other light source at night, such as street lights. Other lights may cause the product to not turn on automatically at night.
- Instale el producto en una zona en la que no haya otras fuentes de luz, como por ejemplo, farolas. En caso contrario, es posible que el producto no se encienda de forma automática por la noche.
- The replacement of the battery must be done by a licensed electrician.
- El reemplazo de la batería debe realizarlo un electricista autorizado.

MEDIO AMBIENTE

- Do not throw electrical appliances into the household waste; use selective collection facilities. Consult local authorities for more information.

WARNING

- Read this instruction manual carefully before beginning installation and save it for future reference. In case of transfer of the device, you must also give this instruction manual to the corresponding person.

THANKS FOR TRUSTING IN ARTECONFORT

- Congratulations, you have just purchased an Arteconfort solar lamp: cutting edge technology combined with the highest energy efficiency.

CAUTION

- Use and unauthorized technical modifications could suppose a risk of injury.
- Any type of incorrect, improper, anomalous use or that violates the installation norms of the device can suppose a risk of injury.
- This device can be used by children aged 8 years and above and of people with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or instructed about the use of the device safely and understand the risks involved.
- Select an outdoor location away from other light source at night, such as street lights. Other lights may cause the product to not turn on automatically at night.
- Gracias por cuidar del medio ambiente.

MAINTENANCE

- If the luminaire does not turn on at night because the battery has been discharged, turn it off and allow it to charge for 1 or 2 days before turning it on again.
- Clean the appliance regularly to maintain its appearance as new. To do this, use a soft, lint-free cloth to avoid scratching the finish.
- Limpie el aparato con regularidad para mantener su apariencia como nueva. Para ello, utilice un paño suave sin pelusa para evitar rayar el acabado.
- Be sure to install the product in an area where it receives direct sunlight for optimal battery charging.
- Asegúrese de instalar el producto en una zona en la que reciba la luz solar directa para una carga óptima de la batería.
- Select an outdoor location away from other light source at night, such as street lights. Other lights may cause the product to not turn on automatically at night.
- Instale el producto en una zona en la que no haya otras fuentes de luz, como por ejemplo, farolas. En caso contrario, es posible que el producto no se encienda de forma automática por la noche.
- The replacement of the battery must be done by a licensed electrician.
- El reemplazo de la batería debe realizarlo un electricista autorizado.

ENVIRONMENT

- Do not throw electrical appliances into the household waste; use selective collection facilities. Consult local authorities for more information.

CAUTION

- Use and unauthorized technical modifications could suppose a risk of injury.
- Any type of incorrect, improper, anomalous use or that violates the installation norms of the device can suppose a risk of injury.
- This device can be used by children aged 8 years and above and of people with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or instructed about the use of the device safely and understand the risks involved.
- Select an outdoor location away from other light source at night, such as street lights. Other lights may cause the product to not turn on automatically at night.
- Gracias por cuidar del medio ambiente.

BEFORE INSTALLATION

- Open the box and unpack the pieces, handling them carefully so they do not get damaged.
- It is advisable to have a sufficiently large surface to perform the installation.
- Identify all parts before beginning assembly.

MAINTENANCE

- If the luminaire does not turn on at night because the battery has been discharged, turn it off and allow it to charge for 1 or 2 days before turning it on again.
- Clean the appliance regularly to maintain its appearance as new. To do this, use a soft, lint-free cloth to avoid scratching the finish.
- Limpie el aparato con regularidad para mantener su apariencia como nueva. Para ello, utilice un paño suave sin pelusa para evitar rayar el acabado.
- Be sure to install the product in an area where it receives direct sunlight for optimal battery charging.
- Asegúrese de instalar el producto en una zona en la que reciba la luz solar directa para una carga óptima de la batería.
- Select an outdoor location away from other light source at night, such as street lights. Other lights may cause the product to not turn on automatically at night.
- Instale el producto en una zona en la que no haya otras fuentes de luz, como por ejemplo, farolas. En caso contrario, es posible que el producto no se encienda de forma automática por la noche.
- The replacement of the battery must be done by a licensed electrician.
- El reemplazo de la batería debe realizarlo un electricista autorizado.

ENVIRONMENT

- Do not throw electrical appliances into the household waste; use selective collection facilities. Consult local authorities for more information.

CAUTION

- Use and unauthorized technical modifications could suppose a risk of injury.
- Any type of incorrect, improper, anomalous use or that violates the installation norms of the device can suppose a risk of injury.
- This device can be used by children aged 8 years and above and of people with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or instructed about the use of the device safely and understand the risks involved.
- Select an outdoor location away from other light source at night, such as street lights. Other lights may cause the product to not turn on automatically at night.
- Gracias por cuidar del medio ambiente.

BEFORE INSTALLATION

- Open the box and unpack the pieces, handling them carefully so they do not get damaged.
- It is advisable to have a sufficiently large surface to perform the installation.
- Identify all parts before beginning assembly.

MAINTENANCE

- If the luminaire does not turn on at night because the battery has been discharged, turn it off and allow it to charge for 1 or 2 days before turning it on again.
- Clean the appliance regularly to maintain its appearance as new. To do this, use a soft, lint-free cloth to avoid scratching the finish.
- Limpie el aparato con regularidad para mantener su apariencia como nueva. Para ello, utilice un paño suave sin pelusa para evitar rayar el acabado.
- Be sure to install the product in an area where it receives direct sunlight for optimal battery charging.
- Asegúrese de instalar el producto en una zona en la que reciba la luz solar directa para una carga óptima de la batería.
- Select an outdoor location away from other light source at night, such as street lights. Other lights may cause the product to not turn on automatically at night.
- Instale el producto en una zona en la que no haya otras fuentes de luz, como por ejemplo, farolas. En caso contrario, es posible que el producto no se encienda de forma automática por la noche.
- The replacement of the battery must be done by a licensed electrician.
- El reemplazo de la batería debe realizarlo un electricista autorizado.

ENVIRONMENT

- Do not throw electrical appliances into the household waste; use selective collection facilities. Consult local authorities for more information.

CAUTION

- Use and unauthorized technical modifications could suppose a risk of injury.
- Any type of incorrect, improper, anomalous use or that violates the installation norms of the device can suppose a risk of injury.
- This device can be used by children aged 8 years and above and of people with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or instructed about the use of the device safely and understand the risks involved.
- Select an outdoor location away from other light source at night, such as street lights. Other lights may cause the product to not turn on automatically at night.
- Gracias por cuidar del medio ambiente.

BEFORE INSTALLATION

- Open the box and unpack the pieces, handling them carefully so they do not get damaged.
- It is advisable to have a sufficiently large surface to perform the installation.
- Identify all parts before beginning assembly.

MAINTENANCE

- If the luminaire does not turn on at night because the battery has been discharged, turn it off and allow it to charge for 1 or 2 days before turning it on again.
- Clean the appliance regularly to maintain its appearance as new. To do this, use a soft, lint-free cloth to avoid scratching the finish.
- Limpie el aparato con regularidad para mantener su apariencia como nueva. Para ello, utilice un paño suave sin pelusa para evitar rayar el acabado.
- Be sure to install the product in an area where it receives direct sunlight for optimal battery charging.
- Asegúrese de instalar el producto en una zona en la que reciba la luz solar directa para una carga óptima de la batería.
- Select an outdoor location away from other light source at night, such as street lights. Other lights may cause the product to not turn on automatically at night.
- Instale el producto en una zona en la que no haya otras fuentes de luz, como por ejemplo, farolas. En caso contrario, es posible que el producto no se encienda de forma automática por la noche.
- The replacement of the battery must be done by a licensed electrician.
- El reemplazo de la batería debe realizarlo un electricista autorizado.

ENVIRONMENT

- Do not throw electrical appliances into the household waste; use selective collection facilities. Consult local authorities for more information.

CAUTION

- Use and unauthorized technical modifications could suppose a risk of injury.
- Any type of incorrect, improper, anomalous use or that violates the installation norms of the device can suppose a risk of injury.
- This device can be used by children aged 8 years and above and of people with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or instructed about the use of the device safely and understand the risks involved.
- Select an outdoor location away from other light source at night, such as street lights. Other lights may cause the product to not turn on automatically at night.
- Gracias por cuidar del medio ambiente.

BEFORE INSTALLATION

- Open the box and unpack the pieces, handling them carefully so they do not get damaged.
- It is advisable to have a sufficiently large surface to perform the installation.
- Identify all parts before beginning assembly.

MAINTENANCE

- If the luminaire does not turn on at night because the battery has been discharged, turn it off and allow it to charge for 1 or 2 days before turning it on again.
- Clean the appliance regularly to maintain its appearance as new. To do this, use a soft, lint-free cloth to avoid scratching the finish.
- Limpie el aparato con regularidad para mantener su apariencia como nueva. Para ello, utilice un paño suave sin pelusa para evitar rayar el acabado.
- Be sure to install the product in an area where it receives direct sunlight for optimal battery charging.
- Asegúrese de instalar el producto en una zona en la que reciba la luz solar directa para una carga óptima de la batería.
- Select an outdoor location away from other light source at night, such as street lights. Other lights may cause the product to not turn on automatically at night.
- Instale el producto en una zona en la que no haya otras fuentes de luz, como por ejemplo, farolas. En caso contrario, es posible que el producto no se encienda de forma automática por la noche.
- The replacement of the battery must be done by a licensed electrician.
- El reemplazo de la batería debe realizarlo un electricista autorizado.

ENVIRONMENT

- Do not throw electrical appliances into the household waste; use selective collection facilities. Consult local authorities for more information.

CAUTION

- Use and unauthorized technical modifications could suppose a risk of injury.
- Any type of incorrect, improper, anomalous use or that violates the installation norms of the device can suppose a risk of injury.
- This device can be used by children aged 8 years and above and of people with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or instructed about the use of the device safely and understand the risks involved.
- Select an outdoor location away from other light source at night, such as street lights. Other lights may cause the product to not turn on automatically at night.
- Gracias por cuidar del medio ambiente.

BEFORE INSTALLATION

- Open the box and unpack the pieces, handling them carefully so they do not get damaged.
- It is advisable to have a sufficiently large surface to perform the installation.
- Identify all parts before beginning assembly.

MAINTENANCE

- If the luminaire does not turn on at night because the battery has been discharged, turn it off and allow it to charge for 1 or 2 days before turning it on again.
- Clean the appliance regularly to maintain its appearance as new. To do this, use a soft, lint-free cloth to avoid scratching the finish.
- Limpie el aparato con regularidad para mantener su apariencia como nueva. Para ello, utilice un paño suave sin pelusa para evitar rayar el acabado.
- Be sure to install the product in an area where it receives direct sunlight for optimal battery charging.
- Asegúrese de instalar el producto en una zona en la que reciba la luz solar directa para una carga óptima de la batería.
- Select an outdoor location away from other light source at night, such as street lights. Other lights may cause the product to not turn on automatically at night.
- Instale el producto en una zona en la que no haya otras fuentes de luz, como por ejemplo, farolas. En caso contrario, es posible que el producto no se encienda de forma automática por la noche.
- The replacement of the battery must be done by a licensed electrician.
- El reemplazo de la batería debe realizarlo un electricista autorizado.

ENVIRONMENT

- Do not throw electrical appliances into the household waste; use selective collection facilities. Consult local authorities for more information.

CAUTION

- Use and unauthorized technical modifications could suppose a risk of injury.
- Any type of incorrect, improper, anomalous use or that violates the installation norms of the device can suppose a risk of injury.
- This device can be used by children aged 8 years and above and of people with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or instructed about the use of the device safely and understand the risks involved.
- Select an outdoor location away from other light source at night, such as street lights. Other lights may cause the product to not turn on automatically at night.
- Gracias por cuidar del medio ambiente.

BEFORE INSTALLATION

- Open the box and unpack the pieces, handling them carefully so they do not get damaged.
- It is advisable to have a sufficiently large surface to perform the installation.
- Identify all parts before beginning assembly.

MAINTENANCE

- If the luminaire does not turn on at night because the battery has been discharged, turn it off and allow it to charge for 1 or 2 days before turning it on again.
- Clean the appliance regularly to maintain its appearance as new. To do this, use a soft, lint-free cloth to avoid scratching the finish.
- Limpie el aparato con regularidad para mantener su apariencia como nueva. Para ello, utilice un paño suave sin pelusa



f | www.arteconfort.com

ARTECONFORT HOTEL S.L.
Ctra. Andalucía, 6
45224 Seseña Nuevo
Toledo, España

Si tiene alguna pregunta, incidencia o falta de componentes, consulte con su distribuidor. También puede consultarnos a través del correo electrónico info@arteconfort.com o mediante el formulario de contacto disponible en nuestra página web.

PT OBRIGADO POR CONFIAR EM ARTECONFORT

Parabéns, você acabou de comprar uma lâmpada solar Arteconfort: tecnologia de ponta, juntamente com o aumento da eficiência energética.

PRECAUÇÕES

- O uso e alterações técnicas não autorizadas podem constituir um risco de ferimento.
- Este aparelho pode ser usado por crianças de 8 anos em diante e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais, reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se são supervisionadas por um adulto ou instruídos sobre o uso do aparelho com segurança e compreender os riscos envolvidos. Assim como a Limpeza e manutenção do aparelho.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.

As Instruções e regras de segurança, não podem impedir todas as condições e situações que podem ocorrer. Por razões óbvias, este manual não pode incluir fatores tais como o cuidado e atenção. Estes fatores devem ser assumidos por quem instala, mantém, usa e desfrutar o produto.

AVISOS

Por favor, leia atentamente este manual de instruções antes de iniciar a instalação e guardar para referência futura. No caso de transferência da unidade, também entregue este manual à pessoa correspondente.

GARANTIA

- Esta lâmpada tem uma garantia de 2 anos.
- Qualquer uso incorrecto, abuso, uso anormal ou que infrinja as regras de instalação pode ser perigosa e a garantia do produto será perdida.

ANTES DA INSTALAÇÃO

- Abra a caixa e descompactar as partes manipulá-los com cuidado para não prejudicarem.
- É aconselhável ter uma superfície suficientemente grande para executar a instalação.
- Identificar todas as peças antes da montagem.

MODOS DE LUZ

1. Durante o dia, a luminária será cobrada e irá manter a luz desligada. Quando vem a noite, a luz ligará automaticamente se você

tem carregado.

2. Você pode alterar o modo pressionando o botão:



Para ligar: pressione o botão.



Sempre ligado: independentemente se detectar a presença ou não.



Ajuste do sensor: a luz escurece se não for detectada a presença e vai aumentar se ele detecta-lo. O tempo de cortesia do sensor de presença, é 20 segundos dos.



Ligaçao com sensor: luz será pago se a presença não é detectada e vai ligar se ele detecta-lo. O tempo de cortesia do sensor de presença , é 30 segundos dos.

• Desligado: o painel não carregará as baterias.

3. Uma vez escolhido o modelo da luz, permanecerá o mesmo todos os dias.

MANUTENÇÃO

1. Se a luminária não ligar à noite porque a bateria está descarregada, desligue-a e

desfrutar o produto.

de ligá-la novamente.

- Limpe o aparelho regularmente para manter seu olhar como novo. Para fazer isso, use um pano macio e sem fiapos para evitar riscar o acabamento.

- Não se esqueça de instalar o produto em uma área que recebe luz solar direta para o ideal de carregamento da bateria.

- Instalar o produto em uma área em que não há nenhuma outras fontes de luz, como por exemplo, postes de luz. Caso contrário, é possível que o produto não acende automaticamente à noite.

- A Substituição da bateria deve ser realizada por um eletricista licenciado.

MEIO AMBIENTE



Não descarte de aparelhos eléctricos para lixo doméstico, utilize as instalações de recolha selectiva. Consulte as autoridades locais para obter mais informações.

Se os aparelhos eléctricos são depositados em aterros sanitários, os componentes perigosos

podem infiltrar-se nas águas subterrâneas e entrar na cadeia alimentar, prejudicando a sua saúde e bem-estar.

Obrigado por cuidar do meio ambiente.

- *NOTA: NO COLGAR A UNA ALTURA MAYOR DE 2 METROS.

- **NOTA: DO NOT HANG HIGHER THAN 2 METERS.

- **NOTA: NÃO PENDURE A UMA ALTURA SUPERIOR A 2 METROS.



1. Limpe o aparelho regularmente para manter seu olhar como novo. Para fazer isso, use um pano macio e sem fiapos para evitar riscar o acabamento.

2. Não se esqueça de instalar o produto em uma área que recebe luz solar direta para o ideal de carregamento da bateria.

3. Instalar o produto em uma área em que não há nenhuma outras fontes de luz, como por exemplo, postes de luz. Caso contrário, é possível que o produto não acende automaticamente à noite.

- A Substituição da bateria deve ser realizada por um eletricista licenciado.



Não descarte de aparelhos eléctricos para lixo doméstico, utilize as instalações de recolha selectiva. Consulte as autoridades locais para obter mais informações.

Se os aparelhos eléctricos são depositados em aterros sanitários, os componentes perigosos

podem infiltrar-se nas águas subterrâneas e entrar na cadeia alimentar, prejudicando a sua saúde e bem-estar.

Obrigado por cuidar do meio ambiente.

- *NOTA: NO COLGAR A UNA ALTURA MAYOR DE 2 METROS.

- **NOTA: DO NOT HANG HIGHER THAN 2 METERS.

- **NOTA: NÃO PENDURE A UMA ALTURA SUPERIOR A 2 METROS.



1. Limpe o aparelho regularmente para manter seu olhar como novo. Para fazer isso, use um pano macio e sem fiapos para evitar riscar o acabamento.

2. Não se esqueça de instalar o produto em uma área que recebe luz solar direta para o ideal de carregamento da bateria.

3. Instalar o produto em uma área em que não há nenhuma outras fontes de luz, como por exemplo, postes de luz. Caso contrário, é possível que o produto não acende automaticamente à noite.

- A Substituição da bateria deve ser realizada por um eletricista licenciado.



Não descarte de aparelhos eléctricos para lixo doméstico, utilize as instalações de recolha selectiva. Consulte as autoridades locais para obter mais informações.

Se os aparelhos eléctricos são depositados em aterros sanitários, os componentes perigosos

podem infiltrar-se nas águas subterrâneas e entrar na cadeia alimentar, prejudicando a sua saúde e bem-estar.

Obrigado por cuidar do meio ambiente.

- *NOTA: NO COLGAR A UNA ALTURA MAYOR DE 2 METROS.

- **NOTA: DO NOT HANG HIGHER THAN 2 METERS.

- **NOTA: NÃO PENDURE A UMA ALTURA SUPERIOR A 2 METROS.



1. Limpe o aparelho regularmente para manter seu olhar como novo. Para fazer isso, use um pano macio e sem fiapos para evitar riscar o acabamento.

2. Não se esqueça de instalar o produto em uma área que recebe luz solar direta para o ideal de carregamento da bateria.

3. Instalar o produto em uma área em que não há nenhuma outras fontes de luz, como por exemplo, postes de luz. Caso contrário, é possível que o produto não acende automaticamente à noite.

- A Substituição da bateria deve ser realizada por um eletricista licenciado.



Não descarte de aparelhos eléctricos para lixo doméstico, utilize as instalações de recolha selectiva. Consulte as autoridades locais para obter mais informações.

Se os aparelhos eléctricos são depositados em aterros sanitários, os componentes perigosos

podem infiltrar-se nas águas subterrâneas e entrar na cadeia alimentar, prejudicando a sua saúde e bem-estar.

Obrigado por cuidar do meio ambiente.

- *NOTA: NO COLGAR A UNA ALTURA MAYOR DE 2 METROS.

- **NOTA: DO NOT HANG HIGHER THAN 2 METERS.

- **NOTA: NÃO PENDURE A UMA ALTURA SUPERIOR A 2 METROS.



1. Limpe o aparelho regularmente para manter seu olhar como novo. Para fazer isso, use um pano macio e sem fiapos para evitar riscar o acabamento.

2. Não se esqueça de instalar o produto em uma área que recebe luz solar direta para o ideal de carregamento da bateria.

3. Instalar o produto em uma área em que não há nenhuma outras fontes de luz, como por exemplo, postes de luz. Caso contrário, é possível que o produto não acende automaticamente à noite.

- A Substituição da bateria deve ser realizada por um eletricista licenciado.



Não descarte de aparelhos eléctricos para lixo doméstico, utilize as instalações de recolha selectiva. Consulte as autoridades locais para obter mais informações.

Se os aparelhos eléctricos são depositados em aterros sanitários, os componentes perigosos

podem infiltrar-se nas águas subterrâneas e entrar na cadeia alimentar, prejudicando a sua saúde e bem-estar.

Obrigado por cuidar do meio ambiente.

- *NOTA: NO COLGAR A UNA ALTURA MAYOR DE 2 METROS.

- **NOTA: DO NOT HANG HIGHER THAN 2 METERS.

- **NOTA: NÃO PENDURE A UMA ALTURA SUPERIOR A 2 METROS.



1. Limpe o aparelho regularmente para manter seu olhar como novo. Para fazer isso, use um pano macio e sem fiapos para evitar riscar o acabamento.

2. Não se esqueça de instalar o produto em uma área que recebe luz solar direta para o ideal de carregamento da bateria.

3. Instalar o produto em uma área em que não há nenhuma outras fontes de luz, como por exemplo, postes de luz. Caso contrário, é possível que o produto não acende automaticamente à noite.

- A Substituição da bateria deve ser realizada por um eletricista licenciado.



Não descarte de aparelhos eléctricos para lixo doméstico, utilize as instalações de recolha selectiva. Consulte as autoridades locais para obter mais informações.

Se os aparelhos eléctricos são depositados em aterros sanitários, os componentes perigosos

podem infiltrar-se nas águas subterrâneas e entrar na cadeia alimentar, prejudicando a sua saúde e bem-estar.

Obrigado por cuidar do meio ambiente.

- *NOTA: NO COLGAR A UNA ALTURA MAYOR DE 2 METROS.

- **NOTA: DO NOT HANG HIGHER THAN 2 METERS.

- **NOTA: NÃO PENDURE A UMA ALTURA SUPERIOR A 2 METROS.



1. Limpe o aparelho regularmente para manter seu olhar como novo. Para fazer isso, use um pano macio e sem fiapos para evitar riscar o acabamento.

2. Não se esqueça de instalar o produto em uma área que recebe luz solar direta para o ideal de carregamento da bateria.

3. Instalar o produto em uma área em que não há nenhuma outras fontes de luz, como por exemplo, postes de luz. Caso contrário, é possível que o produto não acende automaticamente à noite.

- A Substituição da bateria deve ser realizada por um eletricista licenciado.



Não descarte de aparelhos eléctricos para lixo doméstico, utilize as instalações de recolha selectiva. Consulte as autoridades locais para obter mais informações.

Se os aparelhos eléctricos são depositados em aterros sanitários, os componentes perigosos

podem infiltrar-se nas águas subterrâneas e entrar na cadeia alimentar, prejudicando a sua saúde e bem-estar.

Obrigado por cuidar do meio ambiente.

- *NOTA: NO COLGAR A UNA ALTURA MAYOR DE 2 METROS.

- **NOTA: DO NOT HANG HIGHER THAN 2 METERS.

- **NOTA: NÃO PENDURE A UMA ALTURA SUPERIOR A 2 METROS.



1. Limpe o aparelho regularmente para manter seu olhar como novo. Para fazer isso, use um pano macio e sem fiapos para evitar riscar o acabamento.

2. Não se esqueça de instalar o produto em uma área que recebe luz solar direta para o ideal de carregamento da bateria.

3. Instalar o produto em uma área em que não há nenhuma outras fontes de luz, como por exemplo, postes de luz. Caso contrário, é possível que o produto não acende automaticamente à noite.

- A Substituição da bateria deve ser realizada por um eletricista licenciado.



Não descarte de aparelhos eléctricos para lixo doméstico, utilize as instalações de recolha selectiva. Consulte as autoridades locais para obter mais informações.

Se os aparelhos eléctricos são depositados em