

GRACIAS POR CONFIAR EN ARTECONFORT

Enhorabuena, acaba de adquirir una lámpara solar Arteconfort: vanguardia tecnológica unida a la mayor eficiencia energética.

PRECAUCIONES

- La utilización y las modificaciones técnicas no autorizadas podrían suponer un peligro de lesiones.

• Esta lámpara tiene una garantía de 2 años.
• Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y de personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si son supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y comprender los riesgos involucrados. Así como de la limpieza y el mantenimiento del aparato.

ANTES DE LA INSTALACIÓN

- Abra la caja y desembale las piezas manipulándolas de forma cuidadosa para que no se estropeen.

Las instrucciones y las normas de seguridad de este manual no pueden prevenir todas las condiciones y situaciones que pudieran ocurrir. Por razones obvias, el presente manual no puede incluir factores como la precaución y el cuidado. Estos factores deberán ser asumidos por quien instala, mantiene, utiliza y disfruta el producto.

GARANTÍA

- Esta lámpara tiene una garantía de 2 años.
- Cualquier tipo de uso incorrecto, indebido, anómalo o que infrinja las normas de instalación puede resultar peligroso y se perderá la garantía del producto.

ANTES DE LA INSTALACIÓN

- Los niños no deben jugar con el aparato.

ANTES DE LA INSTALACIÓN

- Abra la caja y desembale las piezas manipulándolas de forma cuidadosa para que no se estropeen.

ANTES DE LA INSTALACIÓN

- Es aconsejable contar con una superficie lo suficientemente amplia para realizar la instalación.

ANTES DE LA INSTALACIÓN

- Identifique todas las piezas antes de comenzar el montaje.

ADVERTENCIAS

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de comenzar la instalación y guárde lo para referencia en el futuro. En caso de transferencia del aparato, entregue asimismo este manual de instrucciones a la persona correspondiente.

GARANTÍA

• Esta lámpara tiene una garantía de 2 años. • Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y de personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si son supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y comprender los riesgos involucrados. Así como de la limpieza y el mantenimiento del aparato.

ANTES DE LA INSTALACIÓN

- Los niños no deben jugar con el aparato.

ANTES DE LA INSTALACIÓN

- Es aconsejable contar con una superficie lo suficientemente amplia para realizar la instalación.

ANTES DE LA INSTALACIÓN

- Identifique todas las piezas antes de comenzar el montaje.

MODOS DE LUZ

1. Durante el día, la luminaria se cargará y se mantendrá la luz apagada. Cuando llegue la noche, la luz se encenderá de forma automática si tiene carga.

MODOS DE LUZ

2. Puede cambiar el modo de luz mediante pulsaciones del botón:

MODOS DE LUZ

3. Una vez elegido el modo de luz, se mantendrá el mismo cada día.

MODOS DE LUZ

4. Una vez elegido el modo de luz, el tiempo de cortesía del sensor de presencia es de 20 segundos.

MANTENIMIENTO

1. Durante el día, la luminaria se cargará y se mantendrá la luz apagada. Cuando llegue la noche, la luz se encenderá de forma automática si tiene carga.

LIGHT MODES

2. Cada pulsación de un botón sustituirá el modo de luz actual.

MANTENIMIENTO

3. Limpie el aparato regularmente para mantener su apariencia como nueva. Para ello, utilice un paño suave sin pelusa para evitar rayar el acabado.

WARNING

1. Durante el día, la luminaria se cargará y se mantendrá la luz apagada. Cuando llegue la noche, la luz se encenderá de forma automática si tiene carga.



[www.arteconfort.com](#)

ARTECONFORT HOTEL S.L.
Ctra. Andalucía, 6
45224 Seseña Nuevo
Toledo, España

Si tiene alguna pregunta, incidencia o falta de componentes, consulte con su distribuidor. También puede consultarnos a través del correo electrónico info@arteconfort.com o mediante el formulario de contacto disponible en nuestra página web.

PT OBRIGADO POR CONFIAR EM ARTECONFORT

Parabéns, você acabou de comprar uma lâmpada solar Arteconfort: tecnologia de ponta, juntamente com o aumento da eficiência energética.

PRECAUÇÕES

- O uso e alterações técnicas não autorizadas podem constituir um risco de ferimento.
- Este aparelho pode ser usado por crianças de 8 anos em diante e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais, reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se são supervisionadas por um adulto ou instruídos sobre o uso do aparelho com segurança e compreender os riscos envolvidos. Assim como a Limpeza e manutenção do aparelho.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.

As Instruções e regras de segurança, não podem impedir todas as condições e situações que podem ocorrer. Por razões óbvias, este manual não pode incluir fatores tais como o cuidado e atenção. Estes fatores devem ser assumidos por quem instala, mantém, usa e desfruta o produto.

AVISOS

Por favor, leia atentamente este manual de instruções antes de iniciar a instalação e guardar para referência futura. No caso de transferência da unidade, também entregue este manual à pessoa correspondente.

GARANTIA

- Esta lâmpada tem uma garantia de 2 anos.
- Qualquer uso incorrecto, abuso, uso anormal ou que infrinja as regras de instalação pode ser perigosa e a garantia do produto será perdida.

ANTES DA INSTALAÇÃO

- Abra a caixa e descompactar as partes manipulá-las com cuidado para não prejudicarem.
- É aconselhável ter uma superfície suficientemente grande para executar a instalação.
- Identificar todas as peças antes da montagem.

MANUTENÇÃO

- Se a luminária não ligar à noite porque a bateria está descarregada, desligue-a e permitam carregar durante 1 ou 2 dias antes de ligá-la novamente.

MODOS DE LUZ

1. Durante o dia, a luminária será cobrada e irá manter a luz desligada. Quando vem a noite, a luz ligará automaticamente se você tem carregado.
2. Você pode alterar o modo pressionando o botão:
 - Para ligar: pressione o botão.
 - Ajuste do sensor: quando alguém vier, a luz será forte. Quando ninguém chegar, a luz será ligeiramente brilhante. Este modo será ativado quando a capacidade da bateria estiver **acima de 30%**. Se essa capacidade for **inferior a 30%** quando alguém chegar, a luz será forte. Quando ninguém chega, a luz apaga.
 - Sempre ligado: independentemente se detectar a presença ou não. Pressione e segure 3 segundos para alternar para este modo.
 - Desligado: o painel não carregará as baterias.
3. Uma vez escolhido o modelo da luz, permanecerá o mesmo todos os dias. O tempo de cortesia do sensor de presença, é 20 segundos.

MEIO AMBIENTE

Não descarte de aparelhos elétricos para lixo doméstico, utilize as instalações de recolha selectiva. Consulte as autoridades locais para obter mais informações.

Se os aparelhos eléctricos são depositados em aterros sanitários, os componentes perigosos podem infiltrar-se nas águas subterrâneas e entrar na cadeia alimentar, prejudicando a sua saúde e bem-estar.

**NOTA: NO COLGAR A UNA ALTURA MAYOR DE 4 METROS.

**NOTE: DO NOT HANG HIGHER THAN 4 METERS.

**NOTA: NÃO PENDURE A UMA ALTURA SUPERIOR A 4 METROS.

KORE S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143